

2009.7.21

5

(1) 横ランマ左/右(8)(9) 上部にスピードナットを差し込む。

スピードナット4コ

(2) 横ランマ左/右(8)(9) を横ランマ取付アングル(7) にかぶさるように取り付け、内部から固定する。

ボルト・ナット各4コ < A図参照 >

(3) 後ランマ(10) をパネル内側に取付ける。

\*印の所は外部より固定する。

ボルト・ナット各14コ < A図参照 >

(4) 前ランマ(11) のにスピードナットを差し込む。

スピードナットの向きに注意


スピードナット3コ < B図参照 >

(5) 前ランマ(11) の溝を前パネル(3)(4)(5) の先端に落としこむ様にして取付ける。

ボルト・ナット各12コ < C図参照 >

(6) 前ランマ(11) に前ランマカバー(35) を取付ける。

ボルト5コ ナット2コ < D図参照 >



6

(1) 妻板左/右(25)(26) にスピードナットを取り付ける。

スピードナット8コ < A図・B図参照 >

(2) 妻板左/右(25)(26) にコーナーキャップを取り付ける。

4 x 10 タッピングビス8コ < A図・B図参照 >

(3) 妻板左/右(25)(26) を横ランマ左/右に取り付ける。

ボルト4コ ナット不要

(4) 鼻隠し後(16) を妻板左/右(25)(26) を

かぶせるように取り付ける。


カラーボルト4コ

4 x 10 タッピングビス2コ < A図参照 >

コーナーキャップと部材の隙間がでないように調整して下さい。

(5) 鼻隠し後(16) の両端にある水抜き穴の左右どちらかに

水止めキャップを取り付ける。



7

(1) 中柱金具 L/R をそれぞれ左右の横ランマ取付アングル(7) , 剛縁横(13) のボルトを使って取付ける。 L: 左側 / R: 右側

ボルト不要 ナット10コ < A図参照 >

(2) 中柱(40A)(40B)(40D)(40F)(40G) を

土台横(1-3) の角穴に差し込み、中柱金具に取付ける。

ボルト20コ ナット不要 < B図参照 >

中柱がしっかりとブロックに乗っているか確認して下さい。

(3) 母屋(28) に母屋補強(27) を差し込み、固定する。(5セット)


ボルト(ロング)・ナット各25コ < C図参照 >

(4) (3) で作った母屋を、中柱(40A)(40B)(40D)(40F)(40G) に

取付ける。ボルト(ロング)・ナット各20コ < D図参照 >

片方の中柱の下側の穴に母屋を仮止めて、もう片方を押し上げるようにして

中柱に取付ける。



母屋には前後方向がありますので注意して下さい。

8

(1) 妻板左/右(25)(26) に屋根パネル(21) を1~2山

入れるように左右1枚ずつ差し込む。

(2) 残りの屋根パネル(21) を右図のようににかぶせる。重なる際、屋根パネル同士を2山重なるようにして下さい。

(3) 屋根パネル(21) の重なる目に屋根押入(22) を

かぶせる。 < A図参照 >

(4) 鼻隠し前(17) を正面より屋根端部にかぶせる様にセットし、出来るだけ下に押し込みながらボルトを締めつける。

カラーボルト4コ ナット不要


4 x 10 タッピングビス2コ < B図参照 >

屋根の前方が不揃いになって(17) が取り付けられない場合は


手順2の直角又は水平が出ていないのが原因です。

土台を調整し直して下さい。


コーナーキャップと部材の隙間がでないように調整して下さい。



A



B



9

(1) 扉(11)(12) の下部切欠きを下レールにはめて

直立させる。

(2) 扉(11)(12) の上框の長穴に戸車を取付ける。

戸車・ナット各4コ

前ランマ(11) の溝が戸車のレールになります。

(3) 物置内部から扉ストップバー(419) を取付ける。

(扉を開けた時の行き過ぎ防止です。)

ボルト・ナット各6コ


扉が半開きの位置で取付けて下さい。

(4) 錠前を扉(11) の穴に押し込む。


(5) 扉の内側に注意ステッカーを必ず貼り付けて下さい。

(6) 扉を開めた状態ですきまがある場合は、戸車

のナットを緩めて高さ調整して下さい。



錠前の穴



1. ツマミをOPENの位置に合わせてから  
ツマミを下側にし錠前の凸部と錠前の穴  
の溝を合わせて入れる。

2. 錠前全体を押し込む。